

SolarAmp B 配線方法について


2017年2月発行
株式会社 電菱

1 : はじめに


SolarAmpB の配線が正しく行われていない場合、充電や放電機能が正常に働かない場合がございます。正しい手順で設置をしてください。

2 : 配線方法


以下4つの手順に従い配線を行ってください。




1. SolarAmp B 出荷状態はねじが締まった状態で端子台は上に上がっています。



2. 閉まっている端子台のねじを反時計回りで緩めてください。



3 端子台が下まで行ったことを確認した後、ケーブルを端子台にはさみ端子台のねじを時計回りで締めてください。



4. 端子台が上がりケーブルが固定されていることを確認してください。